



IKEA Einkaufsliste:

IKEA BESTÅ Korpus 60x40x38cm (Artikelnummer:702.458.48)	20 Euro
IKEA BESTÅ Korpus 60x20x38 cm (Artikelnummer: 002.459.17)	15 Euro
IKEA BESTÅ Einlegeboden 56x16 cm (Artikelnummer: 402.955.52)	5 Euro
FINTORP Stange und Haken (Artikelnummer: 402.138.39 und Artikelnummer: 002.138.55)	9,98 Euro
Deckel von der KUGGIS Box (Artikelnummer: 202.802.07)	
Bilderrahmen FISKBO in 13x18 cm (Artikelnummer: 303.003.61)	0,99 Euro
Griffe HISHULT (Artikelnummer: 902.652.46)	8 Euro

Außerdem:

Futternapf 25 cm Durchmesser von Fressnapf	6,99 Euro
d-c-fix Folie für die Rückwand vom Hagebau	6,99 Euro
Leimholzplatte Fichte in 1000x4000x18mm	9,99 Euro
Holzleiste 1x1 cm	1,29 Euro
Schaniere und Magnetschnapper	ca. 12 Euro
Montagekleber von Pattex	
alten Wasserhahn	
Drehknöpfe	
Herdplatten-Aufkleber	
Halter für Einlegeboden	



Bretter zusägen; Holz 1,8 cm dick:

1x Trennwand:	32,5 cm x 37,5 cm
2x Blenden:	27,2 cm x 6,5 cm
2x Türen:	26,7 cm x 25,3 cm
1x Einlegeboden:	27,2 cm x 34,5 cm



Als erstes baut ihr die IKEA Besta Schränke auf.

Bei dem schmaleren lasst ihr die Bodenplatte weg, beim unteren Schrank den Deckel. Ihr nehmt den Deckel vom unteren Schrank und sägt ein Kreis für das Spülbecken aus. Ebenso ein Loch für den Wasserhahn.

Dann gehts an den Unterschrank: Markiert bei dem Besta-Schrank die Mitte, wo später Eure Trennwand reinkommen soll. Sehr genau messen! Markiert Euch Bohrlöcher auf der Trennwand, sowie auf der Bodenplatte vom Besta. Bohrt die Löcher vorsichtig vor. Schraubt die Trennwand an den Bodendeckel fest. An der Trennwand markiert bitte die Höhe für das Einlegebrett und bohrt vorsichtig die Halterungen für das Brett an. Da wir nicht durch den Beste-Deckel bohren können, da sonst unsere Arbeitsplatte nicht mehr schön aussieht, behelfen wir uns mit Montagekleber!

Ihr geht wie folgt vor: Oben, auf der schmalen Kante Kleber auftragen und vorsichtig den Besta-Deckel aufsetzen. Eventuell mit Schraubzwingen fixieren. Während der Trocknungsphase könnt ihr die Herdknöpfe in einer der Blenden anbringen. Wir hatten hier noch so coole Kippschalter rumfliegen. Dann sägt ein Loch in einer der Türen. Als Schablone nehmt ihr den Bilderrahmen. Der Bilderrahmen dient später als Backofen-Fenster. Bringt die Handgriffe an beiden Türen an. Klebt den Bilderrahmen mit Montagekleber passend um das Loch herum fest. Bringt nun den Wasserhahn und das Spülbecken an, sowie die Kochplatten. Das Spülbecken wurde ebenfalls verklebt. Die Blenden können nun mit Montagekleber eingeklebt werden. Eventuell mit Schraubzwingen fixieren und gut aushärten lassen. Die Scharniere werden an den Türen befestigt und dann anschließend an den Bestaschrank ausgerichtet und verschraubt. Hierbei Hilfe holen, geht am besten zu zweit. Die Rückwand vom oberen, schmaleren Besta wurde passend bündig abgesägt. Anschließend wurde die Rückwand mit Folie beklebt. Normalerweise würde der Bodendeckel mit Steckschrauben verschraubt werden. Wir haben die Makierungen von dem Bodendeckel für die Steckschrauben auf unsere "Arbeitsplatte" übertragen und vorgebohrt. Die Schrauben eindrehen. Der obere Bestaschrank kann nun an den unteren verschraubt werden. Nur noch oben das Einlegebrett einsetzen und fertig! Seitlich haben wir noch eine gekürzte Fintorp-Stange angebracht mit Haken.



Die Rückwand vom oberen, schmaleren Besta wurde passend bündig abgesägt. Anschließend wurde die Rückwand mit Folie beklebt. Normalerweise würde der Bodendeckel mit Steckschrauben verschraubt werden. Wir haben die Makierungen von dem Bodendeckel für die Steckschrauben auf unsere "Arbeitsplatte" übertragen und vorgebohrt. Die Schrauben eindrehen. Der obere Bestaschrank kann nun an den unteren verschraubt werden. Nur noch oben das Einlegebrett einsetzen und fertig! Seitlich haben wir noch eine gekürzte Fintorp-Stange angebracht mit Haken.